

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Пульт дистанционного управления
ИПДУ-02

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Пульт предназначен для управления многоцветной (RGB) светодиодной лентой и другими многоцветными светодиодными источниками света. Управление осуществляется с помощью контроллера ИК-01 (приобретается отдельно). Связь пульта с контроллером радиочастотная. Пульт позволяет регулировать яркость модуля, изменять цвет свечения и задавать определенные световые сцены. Есть возможность совместного управления от настенных пультов ДУ и стандартных пультов ДУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ИПДУ-02
Напряжение питания	3 В (2 элемента AAA)
Частота передачи данных	2,4 ГГц
Мощность передачи данных	3,98 мВт
Количество зон управления	4
Количество каналов управления	3 (R, G, B)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Дистанция срабатывания пульта	30 м
Диапазон рабочих температур	-25 +40 °C
Габаритные размеры	86 x 86 x 16,5 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт настенный – 1 шт., магнитный держатель с клейким слоем – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

СОВМЕСТИМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
INNOLUX ИК-01

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте пульт при наличии механических повреждений.
- Эксплуатация допускается только внутри помещений без попадания влаги.
- Не допускайте падения пульта, ударов и вибрации.
- Не допускается использование пульта ДУ в местах с сильными электромагнитными волнами широкого диапазона, в противном случае это плохо повлияет на расстояние управления.
- В воздухе не должно содержаться паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- При выходе из строя пульта ДУ в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
- При выходе из строя пульта ДУ после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

УСТАНОВКА

1. Отклейте защитный слой с задней поверхности магнитного держателя.
2. Приклейте магнитный держатель на место установки. (Также держатель можно установить с помощью шурупов, в комплект не входят).
3. Вставьте 2 батарейки AAA в пульт, соблюдая полярность (в комплект не входят).
4. Установите пульт на магнитный держатель.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На пульты ДУ Innolux серии ИПДУ предоставляется гарантия 60 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламен-там Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на ин-дивидуальной упаковке.



ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства нанесена на корпусе изделия в формате ЛММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНО-ЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усо-вершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

УПРАВЛЕНИЕ



Кнопка уменьшения скорости не в динамическом режиме отключает режим «ручного включения»* при удержании в течение 5 секунд.



Кнопка увеличения скорости не в динамическом режиме активирует режим «ручного включения»* при удержании в течение 5 секунд.

ПРИВЯЗКА ПУЛЬТА ДУ

1. Отключите контроллер от источника питания, подождите не менее 10 секунд, затем включите питание.
2. Когда питание включено, нажмите одну из зон (с 1 по 4) 3 раза в течение 3-х секунд.
3. Лента медленно мигнет 3 раза. Это означает, что привязка пульта прошла успешно.

Внимание! Если свет не мигнул медленно, привязка не произошла. Пожалуйста, выключите питание и повторите описанные выше действия.

*В режиме «ручного включения» при подаче питания после его отключения СД-лента не загорается автоматически, ее можно включить только с помощью пульта ДУ.

ОТВЯЗКА ПУЛЬТА ДУ


1. Отключите контроллер от источника питания, подождите не менее 10 секунд, затем включите питание.
2. Когда свет включен, нажмите одну из зон (с 1 по 4) 5 раз в течение 3-х секунд.
3. СД-лента быстро мигнет 10 раз. Это означает, что отвязка пульта прошла успешно.

Внимание! Если свет не мигнул быстро, отвязка не произошла. Пожалуйста, выключите питание и повторите описанные выше действия.

Примечание

Вы можете добавлять бесконечное количество источников света в зону управления с помощью пульта ДУ, связав источники света, подключенные к контроллеру, с разными зонами управления. Таким образом, вы получаете полную гибкость в создании различных световых комбинаций.

Ниже вы можете увидеть некоторые примеры группировки источников света.



При необходимости вы можете перепрограммировать зоны управления. Один пульт может управлять неограниченным количеством контроллеров, но одним контроллером могут управлять максимально 5 пультов ДУ.